グリル カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」を ご覧ください。

ワイド&ビッグ両面焼き自動グリルには「魚焼き調理」と「グルメ調理」があります。 食材やお好みに合わせてメニューをお選びください。





魚をおいしく焼くための焼きかたをご紹介します。

下ごしらえのポイント

- ■冷凍してある魚はよく解凍する
 - ●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■塩焼きにする場合の塩の目安は、
 - 中くらい(80g~100g)の魚5尾に対して、小さじ1程度ふる
 - ●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「焼きかげん」キーで 調節してください。
- ■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる
 - ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■つけ焼きのたれはよく落とす (みそ漬け、かす漬けに厚くついているみそやかすは取り除く)
 - ●たれやみそが多くついていると集げやすくなります。
 - お好みにより焼きかげんキーで調節してください。
- ■焼網よりも大きな魚は、焼網にのる大きさに切る





- ●グリルの手前(ドア側)は尾など薄い部分が焦げすぎないように 温度を低くしています。
- ■少量(1尾~2尾)を焼く場合は魚を斜めに置く
 - ●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 特に少量(1~2尾)の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。





魚焼きの手順

- 1 進備
- ●受皿に水を入れる。 ●グリルに魚を入れ 電源を入れる。
- 名 自動調理
- ●「メニュー」と 「焼きかげん」 を選んで焼く。
- 焼き色が うすいとき
- 手動調理 (追加焼き)
- ●お好みの焼き色 になるまで焼く。

- 進備
 - 受冊に水を約200mL入れる 切/入
- 角を入れる ブザーが鳴るまで押す
- 点灯 電源



□ 動力器・埋 右ページの「魚焼き自動調理の目安」からメニューと焼きかげんを選んでください。

メニューを選ぶ

雷源を入れる

- 魚焼き ブルメ (水あり) 水なし)
- 「角焼き」キーを押すごとに切り換わ ります。



- 焼きかげんを選ぶ (魚の大きさやお好みにより、焼きかげんを選んでください。)
 - - 「設定」キーを押すと焼きかげんが切り 換わります。
- 第中等 < 第中等 < 第中等

- 3 「切/スタート」キーを押す
 - 웹/スケート
- 途中から調理の残り時間(分)を表示 します。







- 4 白動調理終了メロディーで終了をお知らせします。焼け具合を見て取り 出してください。
- 焼き色がうすいときは、手動調理を選んで追加焼きをしてください。
- 手動調理(追加焼き)
 -] 「手動」を選ぶ

「魚焼き」キーを押して選びます。 「手動」を選ぶと焼きかげんが「強」 に設定されます。



2 「切/スタート」キーを押す



お好みの焼き色になったら、「切/スタート」キーを押し、魚を取り出す



前面パネル操作部 パネル操作部の各キーを選んで調理の操作をしてください。




表示は説明用に 全点灯状態で 描いています。

● 「設定 | キー

●「魚焼き」キー(手動調理選択キー)

●「切/スタート」キー

調理する魚に合わせてメニューと焼きかげんを選んでください。() は1年(切れあたりの重さです。



知っておいていただきたいこと

- ●みりん干しや、いかのみそ漬け焼きなど焦げやすいものは、手動調理で焼いてください。
- ●魚の大きさ、脂ののり具合などで焼き色は変わります。少量や小さめの魚・ 脂ののった魚は、焼きかげん「弱」で焼いてください。
- ●冷蔵期間が2日以上の塩さんまは、「切身・ひもの」メニューで焼いてください。 (皮が乾燥しているので、「丸焼き」メニューで焼くと皮が裂けたり焦げやすくなります。)
- ●焼網にサラダ油などを塗っておくと、調理物が焼網に付着しにくく、取りやすくなります。

基本のお手入れ

グリルの庫内や受皿は、使用のたびにお手入れをしてください。

- ●必ず電源を切り、本体が十分に冷えたことを確かめてから行ってください。
- ●続けて使用するときは、受皿にたまった油を捨て、汚れをきれいに落として水を入れてください。
- ●魚などの油がたまったまま使用を続けると発火や故障の原因となります。





グリルドアの取り外しかた、取りつけかた

取り外しかた

● とってを両手でしっかり持ち、ゆっくり 止まるまで引出し、斜め上に持ち上げな がら外す



受皿内の水や油などをこぼさないように注意してください。

2 受皿にのっている焼網を外す



3 とっての下側に手をまわし、グリルドアバネを 軽く引き下げる



227017774

グリルドアバネを押さえずに無理に外すと グリルドアが破損したり、変形することがあ ります。

4 グリルドアを受皿側へ倒すようにし、受皿 のツメ左右2ヶをグリルドアから外す



取りつけかた

受皿の2ヶのツメをグリルドアの角穴に 斜め下より差し込む



② グリルドアを手で支え、受皿を図のよう にツメを支点に下げる



カチッと音がして受皿が固定されます。

(3) 焼網をのせる



焼網は、支え部を手前にしての せてください。 焼網を逆に入れるとヒーターに 当たってドアが閉まりません。

ゆっくり押す

